




DÉGRIPPER

UNE POMPE **PEDROLLO** PKM (sur kits PDA, DPV...)

Il peut arriver que le délais entre nos essais en ateliers, l'expédition, puis l'installation sur site d'un de nos kits, amène la pompe Pedrollo (gamme PKM) à se gripper légèrement. Voici les 3 étapes simples pour la dégripper.


1

Désolidariser la pompe du kit en dévissant la base et les sorties



2

A l'aide d'un tournevis plat, enlever le capot arrière de la pompe au niveau des encoches prévues à cet effet



3

Faire tourner à la main la pale arrière.
VOTRE POMPE EST DÉGRIPPÉE



TRAITEMENT DE L'EAU, DOSAGE ET HYGIÈNE

📍 Z.A.E de l'Hommeraie 79400 AZAY-LE-BRÛLÉ
☎ 05 49 76 25 69 @contact@cerati.fr 🌐 cerati.fr